



Kurzanleitung Bedienung Alu-Push

Stručný návod pro použití, slunečník Alu-Push

Mode d'emploi abrégé Utilisation Alu-Push

Stručný návod pro použití, slunečník Alu-Smart

Öffnen / Open / Otevření

- 1. D:** Schirm in den Sockel stellen und festklemmen. Höhenverstellung auf Minimum einstellen und festklemmen.
- 1. E:** Put the sunshade into the base and lock. Set the height adjustment to minimum and lock.
- 1. CZ:** Umístěte slunečník do stojanu a upevněte ho v něm. Nastavte výšku slunečníku na minimum a zafixujte ho.



- 2. D:** Den Schieber mit beiden Händen umfassen und mit Schwung hochschieben bis er einrastet. Darauf achten, dass während dem Hochschieben die Auslösetaste nicht gedrückt wird.
- 2. E:** Hold onto the runner with both hands and push upwards with force until it locks. Pay attention not to press the release button while pushing upwards.
- 2. CZ:** Uchopte korunu do obou rukou a zatlačte silou nahoru dokud neuslyšíte cvaknutí. Dávejte pozor, abyste netlačili na uvolňovací pojistku zatímco tlačíte slunečník nahoru.

Schliessen / Close / Uzavření



- 1. D:** Auslösetaste drücken. Falls der Schirm sich nicht schliessen lässt: Schieber mit beiden Händen umfassen, leicht nach oben schieben und gleichzeitig die Auslösetaste drücken. So dass sich die Einrastung spürbar löst.
- 1. E:** Press the release button. If the sunshade does not close: hold onto the runner with both hands and push up slightly while pressing the release button at the same time, so that the lock is noticeably released.
- 1. CZ:** Uvolněte pojistku. Pokud se slunečník nezavře: držte korunu oběma rukama a mírně ji zatlačte nahoru a současně stiskněte uvolňovací pojistku, sevření se znatelně uvolní.