

MONTÁŽ SLUNEČNÍKŮ PRO MODEL FORTERO, FORTINO, FORTELLO, FORTELLO

Slunečník se skládá ze dvou dílů.:

1. Horní díl – koruna slunečníku s potahem a pákou pro otvírání.
2. Spodní stojná tyč slunečníku.



Pouze korektní spojení dvou dílů slunečníku zajistí slunečníku stabilitu a umožní optimální funkci. Ujistěte se, že jste obě části spojili správně. Následně můžete slunečník ukotvit. Správně zvolená zátěž a upevnění je také důležité (pokud si nejste jistí, konzultujte prodejce).

JAK SPRÁVNĚ SPOJIT OBA DÍLY SLUNEČNÍKU

Horní díl slunečníku nasadíte na spodní stojnou tyč. Na každém ze dvou dílů slunečníku naleznete otvory stejné velikosti. Nasadíte tyč horní koruny na spodní tyč tak, aby se tyto otvory přesně překryly. Následně do otvoru vložte přiložený imbusový klíč a pevně utáhněte. Horní část slunečníku je nyní pevně spojena se spodní tyčí. Slunečník se nebude protáčet a je korektně upevněn. Pozor, nepoužívejte velkou sílu, abyste nestrhli vnitřní závitovou tyč, která drží oba díly k sobě.



Spodní tyč



Horní díl slunečníku nasazený na spodní tyč

DALŠÍ DŮLEŽITÉ POKYNY

Slunečník zavřete, pokud začne silně foukat. Záruka se nevztahuje na poškození větrem.

Po uzavření slunečníku vždy slunečník pevně stáhněte stahovací páskou, která je součástí balení. Zajistíte si tak, že vítr případně „nepodebere“ celý slunečník. Slunečník je bez takového zajištění stále náchylný k případnému poškození větrem. Také se ujistěte, že vytáhnete látku, která uvízne v žebrech než slunečník stáhněte, předejdete tak dlouhodobému poškození potahu (dírký apod.)



Slunečník zajištěný stahovací páskou, která ho chrání proti poškození větrem, když je zavřený.