

Instalace kotvy pro zabetnování do země

Slunečník je dodáván se stojnou trubkou. Po zabetnování kotvy do země dle níže uvedených instrukcí, přišroubujte ke kotvě stojnou trubku. Následně na ni nasadte slunečník. Montáž doporučujeme provádět ve dvou lidech.

Instalace kotvy do trávníku, půdy nebo terasy:

Kotva je vyrobena z galvanizované oceli a musí být kotvena výhradně do betonu. Je to z důvodu různorodosti zeminy. Někde se mohou nacházet písky, kameny či jíly.

Rozměry betonového základu by neměly být menší jak 50 x 50 cm, do hloubky pak 70 cm. Hloubka základu je lepší jak šířka. Čím hlubší, tím lepší.

Důležité: Zarovnejte jeden ze zapuštěných otvorů na montážní desce s požadovanou 12. hod. pozicí slunečníku. Nechejte beton dostatečně vyzrát - minimálně 28 dní při teplotě 25 st. Celsia.

TIP: Montážní deska je dodávána se čtyřmi "šroubovacími šrouby" předem namontovanými do závitových otvorů. Při betonování je vhodné je ze spodní strany zalepit páskou, aby nedošlo k jejich zabetonování. Následně před instalací montážní trubky šrouby vyšroubujte.

